

Mobile Origin

Cleaning Brush Kit

9in1 CL3

PN: MO-CFK-CL3

User Manual



www.mobileorigin.com

Made in China



Item	Description	Use
1	Large cleaning brush	Flat paddle brush that sweeps dust off keyboards and larger surfaces in a single pass.
2	Screen cleaning cloth (microfibre)	Microfibre cloth for gentle, scratch-free cleaning of displays, glasses, and lenses.
3	Extendable rod	Telescopic rod that extends the brush's reach, e.g. across a laptop or desktop keyboard.
4	Earbuds / headphone brush	Small brush for cleaning earphones, speaker meshes, and charging cases.
5	Cleaning pen (tip + flocked sponge)	Pen with a metal tip on one end and a soft flocked sponge on the other, for ports, grilles, and delicate surfaces.
6	Earbuds cleaning pile / flocked sponge	Flocked sponge tip for wiping the inside of earbud charging cases and other delicate parts.
7	Keycap extractor (key puller)	Plastic puller that lifts keycaps off a keyboard without scratching the switch housing.
8	Shaft puller	Metal puller for removing switches (shafts) from a mechanical keyboard without tools.
9	SIM card pin	Pin for ejecting the SIM tray of a phone.

Specifications:

Product Name: Cleaning Brush Kit 9in1
Number of Tools: 9
Dimensions (folded): 153 x 55 x 14 mm
Weight: 26 g
Material: ABS plastic
Colour: Black

Package Contents:

Cleaning Brush Kit 9in1
User Manual

Instructions For Use:

Preparation - Fit the brush head onto the extendable rod for keyboards and surfaces; the other tools are stored in the kit.

Keyboard - Sweep dust from between the keys with the flat paddle brush; lift keycaps with the keycap extractor and remove switches with the shaft puller.

Earphones - Clean the meshes and the inside of the charging case with the earbuds brush and the flocked sponge.

Ports and connectors - Use the metal tip of the cleaning pen for ports and grilles, and the flocked sponge for delicate surfaces.

Display - Wipe the screen, glasses, or lenses with the microfibre cloth.

SIM card - Eject the SIM tray with the SIM card pin.

After use - Collapse the rod and return all tools to the kit.

Important Safety Instructions:

DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.

Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.

Use the metal pen tip and the shaft puller carefully to avoid scratching

surfaces or injuring yourself.

Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy. It contains small parts (e.g. the SIM pin) - keep away from young children.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Položka	Popis	Použití
1	Velký čistící kartáč	Plochý paddle kartáč, který smete prach z klávesnice a větších ploch na jeden tah.
2	Utěrka na displej z mikrovlákna	Mikrovláknová utěrka na jemné čištění displejů, brýlí a objektivů bez poškrábání.
3	Rozkládací prodlužovací tyč	Teleskopická tyč, která prodlouží dosah kartáče, např. přes klávesnici notebooku nebo na stole.
4	Kartáček na sluchátka	Malý kartáček na čištění sluchátek, mřížek reproduktorů a nabíjecích pouzder.
5	Čistící pero (hrot + houbička)	Pero s kovovým hrotem na jednom konci a měkkou flockovanou houbičkou na druhém, na porty, mřížky a citlivé povrchy.
6	Sametová houbička	Sametový houbový nástavec na otření vnitřku nabíjecích pouzder sluchátek a dalších citlivých částí.
7	Extraktor kláves	Plastový vyťahovač, který sejme keycapy z klávesnice bez poškrábání těla switchu.
8	Vytahovák hřidelí	Kovový tahák na vyjmutí hřidelí z mechanické klávesnice bez nářadí.

Položka	Popis	Použití
9	SIM pin	Jehla na vysunutí přihrádky na SIM kartu v telefonu.

Specifikace:

Název produktu: Cleaning Brush Kit 9in1

Počet nástrojů: 9

Rozměry (složený): 153 x 55 x 14 mm

Hmotnost: 26 g

Materiál: ABS plast

Barva: černá

Obsah balení:

Cleaning Brush Kit 9in1

Uživatelská příručka

Návod k použití:

Příprava - Nasadte hlavici kartáče na rozkládací tyč pro čištění klávesnice a ploch; ostatní nástroje jsou uloženy v sadě.

Klávesnice - Prach z mezer mezi klávesami smete plochým paddle kartáčem; keycapy sejměte extraktorem kláves a switchu vyjměte tahákem hřidelí.

Sluchátka - Mřížky a vnitřek nabíjecího pouzdra očistěte kartáčkem na sluchátka a flockovanou houbičkou.

Porty a konektory - Na porty a mřížky použijte kovový hrot čistícího pera, na citlivé povrchy houbičku.

Displej - Obrazovku, brýle nebo objektivy otřete mikrovláknovou utěrkou.

SIM karta - Přihrádku na SIM vysuňte SIM pinem.

Po použití - Složte tyč a vraťte všechny nástroje zpět do sady.

Důležité bezpečnostní pokyny:

Produkt nerozebírejte, nespalujte ani nevystavujte působení vody, ať už je používán, či nikoli.

Nepoužívejte produkt v prostředí s extrémně vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo prašností.

Kovový hrot pera a tahák hřídělí používejte opatrně, aby nedošlo k poškrábání povrchů nebo poranění.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen k použití jako hračka. Obsahuje drobné díly (např. SIM pin) - uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným používáním produktu nebo neoprávněnými úpravami či výměnou dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby se předešlo riziku poškození vašeho zařízení nebo zranění.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

Položka	Popis	Použití
1	Velký čistič kartáč	Plochý paddle kartáč, který zmetie prach z klávesnice a větších ploch na jeden tah.
2	Utiěrka na displej z mikrovlákna	Mikrovláknová utěrka na jemné čištění displejov, okuliarov a objektivov bez poškrábania.
3	Rozkladacia predĺžovacia tyč	Teleskopická tyč, ktorá predĺži dosah kartáča, napr. cez klávesnicu notebooku alebo na stole.
4	Kartáček na sluchadla	Malý kartáček na čištění sluchadiel, mriežok reproduktorov a nabíjajících púzdiel.
5	Čistiace pero (hrot + hubka)	Pero s kovovým hrotom na jednom konci a mäkkou flockovanou hubkou na druhom, na porty, mriežky a citlivé povrchy.
6	Zamatová hubka	Zamatový hubový nástavec na utieranie vnútra nabíjajících púzdiel sluchadiel a ďalších citlivých častí.

Položka	Popis	Použitie
7	Extraktor kláves	Plastový vytáhovač, ktorý sníme keycapy z klávesnice bez poškriabania tela switchu.
8	Vytahovák hrideľov	Kovový ťahák na vybratie hrideľov z mechanickej klávesnice bez náradia.
9	SIM pin	Ihla na vysunutie priehradky na SIM kartu v telefóne.

Špecifikácie:

Názov produktu: Cleaning Brush Kit 9in1

Počet nástrojov: 9

Rozmery (zložený): 153 x 55 x 14 mm

Hmotnosť: 26 g

Materiál: ABS plast

Farba: čierna

Obsah balenia:

Cleaning Brush Kit 9in1

Používateľská príručka

Návod na použitie:

Príprava - Nasadte hlavicu kartáča na rozkladaciu tyč na čistenie klávesnice a plôch; ostatné nástroje sú uložené v sade.

Klávesnica - Prach z medzier medzi klávesmi zmette plochým paddle kartáčom; keycapy snimate extraktorom kláves a switchu vyberte ťahákom hrideľov.

Slúchadlá - Mriežky a vnútro nabíjacieho puzdra očistite kartáčíkom na slúchadlá a flockovanou hubkou.

Porty a konektory - Na porty a mriežky použite kovový hrot čistiacieho pera, na citlivé povrchy hubku.

Displej - Obrazovku, okuliare alebo objektív utrite mikrovláknovou utierkou.

SIM karta - Priehradku na SIM vysuňte SIM pinom.

Po použití - Zložte tyč a vráťte všetky nástroje späť do sady.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

Produkt nerozoberajte, nespáľujte ani nevystavujte pôsobeniu vody, či už je používaný, alebo nie.

Nepoužívajte produkt v prostredí s extrémne vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou.

Kovový hrot pera a ťahák hrideľov používajte opatrne, aby nedošlo k poškriabaniu povrchov alebo poraneniu.

Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený na použitie ako hračka. Obsahuje drobné diely (napr. SIM pin) – uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neoprávnenými úpravami či výmenou dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo riziku poškodenia vášho zariadenia alebo zranenia.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@mobileorigin.com.

Artikel	Beschreibung	Verwendung
1	Große Reinigungsbürste	Flache Paddelbürste, die Staub mit einem einzigen Zug von Tastaturen und größeren Flächen fegt.
2	Displayreinigungstuch (Mikrofaser)	Mikrofaserstuch für sanfte, kratzfreie Reinigung von Displays, Brillen und Linsen.
3	Ausziehbarer Stab	Teleskopstab, der die Reichweite der Bürste verlängert, z. B. über eine Laptop- oder Desktop-Tastatur.
4	Ohrhörer- / Kopfhörerbürste	Kleine Bürste zur Reinigung von Ohrhörern, Lautsprechergrittern und Ladeetuis.
5	Reinigungsstift (Spitze + Flockenschwamm)	Stift mit Metallspitze auf einer Seite und weichem Flockenschwamm auf der anderen, für Anschlüsse, Gitter und empfindliche Oberflächen.
6	Ohrhörer-Reinigungsvelours / Flockenschwamm	Flockenschwammspitze zum Abwischen des Inneren von Ohrhörer-Ladeetuis und anderen empfindlichen Teilen.
7	Tastenkappen-Extraktor (Keycap-Puller)	Kunststoffwerkzeug, das Tastenkappen von einer Tastatur abhebt, ohne das Schaltungsgehäuse zu verkratzen.

Artikel	Beschreibung	Verwendung
8	Schaftzieher	Metallwerkzeug zum werkzeugfreien Entfernen von Schaltern (Schäften) aus einer mechanischen Tastatur.
9	SIM-Karten-Stift	Stift zum Auswerfen des SIM-Fachhalters eines Telefons.

Technische Daten:

Produktname: Cleaning Brush Kit 9in1

Anzahl der Werkzeuge: 9

Abmessungen (zusammengeklappt): 153 x 55 x 14 mm

Gewicht: 26 g

Material: ABS-Kunststoff

Farbe: Schwarz

Lieferumfang:

Cleaning Brush Kit 9in1

Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

Vorbereitung - Setzen Sie den Bürstenkopf auf den ausziehbaren Stab für Tastaturen und Oberflächen; die anderen Werkzeuge werden im Set aufbewahrt.

Tastatur - Fegen Sie Staub aus den Zwischenräumen zwischen den Tasten mit der flachen Paddelbürste; heben Sie Tastenkappen mit dem Keycap-Extraktor ab und entfernen Sie Schalter mit dem Schaftzieher. Ohrhörer - Reinigen Sie die Gitter und das Innere des Ladeetuis mit der Ohrhörerbürste und dem Flockenschwamm.

Anschlüsse und Verbinder - Verwenden Sie die Metallspitze des Reinigungsstifts für Anschlüsse und Gitter und den Flockenschwamm für empfindliche Oberflächen.

Display - Wischen Sie den Bildschirm, Brillen oder Linsen mit dem Mikrofasertuch ab.
SIM-Karte - Werfen Sie das SIM-Fach mit dem SIM-Karten-Stift aus.
Nach Gebrauch - Klappen Sie den Stab zusammen und legen Sie alle Werkzeuge zurück in das Set.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Das Produkt NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, weder im Betrieb noch außerhalb.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.

Verwenden Sie die Metallspitze des Stifts und den Schaftzieher vorsichtig, um Kratzer auf Oberflächen oder Verletzungen zu vermeiden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug vorgesehen. Es enthält Kleinteile (z. B. den SIM-Stift) – von Kleinkindern fernhalten.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, Produktmissbrauch oder unbefugte Änderungen/Austausch von Teilen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte oder Verletzungen zu vermeiden.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den

Hersteller unter customer@mobileorigin.com.

HU

Tétel	Leírás	Használat
1	Nagy tisztítókefe	Lapos lapátkefe, amely egyetlen mozdulattal eltávolítja a port a billentyűzetről és nagyobb felületekről.
2	Kijelző törlőkendő (mikroszálas)	Mikroszálas kendő kijelzők, szemüvegek és lencsék kíméletes, karcolásmentes tisztításához.
3	Kihúzható rúd	Teleszkópos rúd, amely meghosszabbítja a kefe hatókörét, pl. laptop vagy asztali billentyűzet felett.
4	Fülhallgató / fejhallgató kefe	Kis kefe fülhallgatók, hangszórórácsok és töltőtokok tisztításához.
5	Tisztító toll (hegy + pelyhes szivacs)	Toll fémheggyel az egyik végén és puha pelyhes szivaccsal a másikon, portokhoz, rácsokhoz és érzékeny felületekhez.
6	Fülhallgató tisztító pelyhes szivacs	Pelyhes szivacsos hegy a fülhallgató töltőtokok belsejének és más érzékeny részek letörléséhez.
7	Billentyűzap-kiemelő (keycap puller)	Műanyag kiemelő, amely felemeli a billentyűzapot a billentyűzetről anélkül, hogy megkarcolná a kapcsolóházat.

Tétel	Leírás	Használat
8	Tengely-kihúzó	Fém kihúzó a kapcsolók (tengelyek) szerszám nélküli eltávolításához mechanikus billentyűzetről.
9	SIM-kártya tű	Tű a telefon SIM-tálcájának kiadásához.

Műszaki adatok:

Terméknév: Cleaning Brush Kit 9in1

Eszközök száma: 9

Méreték (összecsukva): 153 x 55 x 14 mm

Tömeg: 26 g

Anyag: ABS műanyag

Szín: fekete

A csomag tartalma:

Cleaning Brush Kit 9in1

Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

Előkészítés - Illessze a kefefejet a kihúzható rúdra billentyűzetekhez és felületekhez; a többi eszköz a készletben van tárolva.

Billentyűzet - Söpörje le a port a billentyűk közötti résekből a lapos lapátkefével; emelje fel a billentyűzapokat a keycap-kiemelővel, és távolítsa el a kapcsolókat a tengely-kihúzóval.

Fülhallgatók - Tisztítsa meg a rácsokat és a töltőtok belsejét a fülhallgató kefével és a pelyhes szivaccsal.

Portok és csatlakozók - Használja a tisztító toll fémhegyét a portokhoz és rácsokhoz, a pelyhes szivacsot az érzékeny felületekhez.

Kijelző - Törölje le a képernyőt, a szemüveget vagy a lencsét a mikroszálas kendővel.

16

SIM-kártya - Adja ki a SIM-tálcát a SIM-kártya tűvel.

Használat után - Csukja össze a rudat, és tegye vissza az összes eszközt a készletbe.

Fontos biztonsági utasítások:

NE szerelje szét, ne égesse el és ne tegye ki víznek a terméket, sem használat közben, sem azon kívül.

Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalomban vagy poros környezetben.

A toll fémhegyét és a tengely-kihúzót óvatosan használja, hogy elkerülje a felületek megkarcolását vagy a sérülést.

Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez a termék nem játéknak készült. Kis alkatrészeket tartalmaz (pl. SIM tű) – tartsa távol a kisgyermektől.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállítás, természeti katasztrófák (árvizek, tüzek, villámcsapás, földrengések), emberi hiba, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy jogosulatlan módosítások/alkatrészcsere által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat, hogy elkerüljük a berendezés megrongálásának vagy sérülésnek kockázatát. Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosai tulajdona.

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a customercare@mobileorigin.com e-mail-címen.

Pozycja	Opis	Zastosowanie
1	Duża szczotka czyszcząca	Płaska szczotka wiosłowa, która jednym ruchem zmiata kurz z klawiatury i większych powierzchni.
2	Ściereczka do ekranu z mikrofibry	Ściereczka z mikrofibry do delikatnego, bezkryszkowego czyszczenia wyświetlaczy, okularów i soczewek.
3	Wysuwany pręt	Teleskopowy pręt, który wydłuża zasięg szczotki, np. przez klawiaturę laptopa lub komputera stacjonarnego.
4	Szczotka do słuchawek / dousznych	Mała szczotka do czyszczenia słuchawek, siatek głośników i etui ładujących.
5	Długopis czyszczący (końcówka + gąbka welurowa)	Długopis z metalową końcówką na jednym końcu i miękką gąbką welurową na drugim, do portów, krat i delikatnych powierzchni.
6	Welurowa gąbka do słuchawek	Welurowa końcówka gąbkowa do wycierania wnętrza etui ładujących słuchawek i innych delikatnych części.
7	Ekstraktor nakładek klawiszy (key puller)	Plastikowe narzędzie, które unosi nakładki klawiszy z klawiatury bez zarysowania obudowy przełącznika.

Pozycja	Opis	Zastosowanie
8	Ściągacz osi	Metalowe narzędzie do usuwania przełączników (osi) z klawiatury mechanicznej bez użycia narzędzi.
9	Szpilka do karty SIM	Szpilka do wysuwania tacki SIM telefonu.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Cleaning Brush Kit 9in1

Liczba narzędzi: 9

Wymiary (złożony): 153 x 55 x 14 mm

Waga: 26 g

Materiał: plastik ABS

Kolor: czarny

Zawartość opakowania:

Cleaning Brush Kit 9in1

Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:

Przygotowanie - Zamocuj głowicę szczotki na wysuwanym przecie do klawiatury i powierzchni; pozostałe narzędzia są przechowywane w zestawie.

Klawiatura - Zmieć kurz z przestrzeni między klawiszami płaską szczotką wiosłową; unieś nakładki klawiszy ekstraktorem i usuń przełączniki ściągaczem osi.

Słuchawki - Wyczyść siatki i wnętrze etui ładującego szczotką do słuchawek i welurową gąbką.

Porty i złącza - Użyj metalowej końcówki długopisu czyszczącego do portów i krat, a welurowej gąbki do delikatnych powierzchni.

Wyświetlacz - Przetrzyj ekran, okulary lub soczewki ściereczką z mikrofibry.

Karta SIM - Wsuń tackę SIM szpilką do karty SIM.

Po użyciu - Złóż pręt i zwróć wszystkie narzędzia do zestawu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

NIE rozkładaj, nie pal ani nie narażaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim.

Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub zakurzonemu otoczeniu.

Używaj metalowej końcówki długopisu i ściągasz osi ostrożnie, aby uniknąć zarysowania powierzchni lub obrażeń.

Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako zabawka. Zawiera małe części (np. szpilkę SIM) - trzymaj z dala od małych dzieci.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary, piorun, trzęsienia ziemi), błędem ludzkim, niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub niejasności prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Στοιχείο	Περιγραφή	Χρήση
1	Μεγάλη βούρτσα καθαρισμού	Επίπεδη βούρτσα κουπί που σκουπίζει τη σκόνη από πληκτρολόγια και μεγαλύτερες επιφάνειες με μία κίνηση.
2	Πανί καθαρισμού οθόνης (μικροϊνες)	Πανί μικροϊνών για ήπιο, χωρίς γρατζουνιές καθαρισμό οθονών, γυαλιών και φακών.
3	Εκτεινόμενη ράβδος	Τηλεσκοπική ράβδος που επεκτείνει την εμβέλεια της βούρτσας, π.χ. σε πληκτρολόγιο laptop ή επιτραπέζιου υπολογιστή.
4	Βούρτσα ακουστικών / ακουστικών κεφαλής	Μικρή βούρτσα για καθαρισμό ακουστικών, πλεγμάτων ηχείων και θηκών φόρτισης.
5	Στυλό καθαρισμού (άκρη + βελούδινος σφουγγάρι)	Στυλό με μεταλλική άκρη στη μία πλευρά και μαλακό βελούδινο σφουγγάρι στην άλλη, για θύρες, πλέγματα και λεπτές επιφάνειες.
6	Βελούδινος σφουγγάρι καθαρισμού ακουστικών	Βελούδινη σφουγγαρένια άκρη για σκούπισμα του εσωτερικού θηκών φόρτισης ακουστικών και άλλων λεπτών εξαρτημάτων.

Στοιχείο	Περιγραφή	Χρήση
7	Εξολκέας καπακιών πλήκτρων (key puller)	Πλαστικό εργαλείο που ανασηκώνει τα καπάκια πλήκτρων από πληκτρολόγιο χωρίς να χαράζει το περίβλημα του διακόπτη.
8	Εξολκέας αξόνων	Μεταλλικό εργαλείο για αφαίρεση διακοπών (αξόνων) από μηχανικό πληκτρολόγιο χωρίς εργαλεία.
9	Ακίδα κάρτας SIM	Ακίδα για εξαγωγή της θήκης SIM τηλεφώνου.

Προδιαγραφές:

Όνομα προϊόντος: Cleaning Brush Kit 9in1
 Αριθμός εργαλείων: 9
 Διαστάσεις (διπλωμένο): 153 x 55 x 14 mm
 Βάρος: 26 g
 Υλικό: πλαστικό ABS
 Χρώμα: μαύρο

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Cleaning Brush Kit 9in1
 Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες χρήσης:

Προετοιμασία - Τοποθετήστε την κεφαλή βούρτσας στην εκτεινόμενη ράβδο για πληκτρολόγιο και επιφάνειες· τα άλλα εργαλεία αποθηκεύονται στο κιτ.
 Πληκτρολόγιο - Σκουπίστε τη σκόνη από τα κενά μεταξύ των πλήκτρων

με την επίδεση βούρτσα κουπί· ανασηκώστε τα καπάκια πλήκτρων με τον εξολκέα και αφαιρέστε τους διακόπτες με τον εξολκέα αξόνων.
 Ακουστικά - Καθαρίστε τα πλέγματα και το εσωτερικό της θήκης φόρτισης με τη βούρτσα ακουστικών και το βελούδινο σφουγγάρι.
 Θύρες και σύνδεσμοι - Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική άκρη του στυλό καθαρισμού για θύρες και πλέγματα, και το βελούδινο σφουγγάρι για λεπτές επιφάνειες.
 Οθόνη - Σκουπίστε την οθόνη, τα γυαλιά ή τους φακούς με το πανί μικροϊνών.
 Κάρτα SIM - Εξάγετε τη θήκη SIM με την ακίδα κάρτας SIM.
 Μετά τη χρήση - Διπλώστε τη ράβδο και επιστρέψτε όλα τα εργαλεία στο κιτ.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε όχι.
 Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
 Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική άκρη του στυλό και τον εξολκέα αξόνων προσεκτικά για να αποφύγετε γρατζουνιές σε επιφάνειες ή τραυματισμό.
 Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι. Περιέχει μικρά εξαρτήματα (π.χ. την ακίδα SIM) – κρατάτε μακριά από μικρά παιδιά.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιά από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, αστραπή, σεισμοί), ανθρώπινο λάθος, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμό. Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Vare	Beskrivelse	Brug
1	Stor rengøringsbørste	Flad paddelbørste, der fejer støv af tastaturer og større overflader i én bevægelse.
2	Skærmrengøringsklud (mikrofiber)	Mikrofiberklud til skånsom, ridsfri rengøring af skærme, briller og linser.
3	Udtrækkeligt stativ	Teleskopstav, der forlænger børstens rækkevidde, f.eks. hen over et laptop- eller skrivebordstastatur.
4	Øretelefon- / høretelefon-børste	Lille børste til rengøring af øretelefoner, højttalergitre og ladeetuis.
5	Rengøringspenn (spids + flosset svamp)	Pen med metalspids i den ene ende og blød flosset svamp i den anden, til porte, gitre og sarte overflader.
6	Flosset svamp til øretelefoner	Flosset svampespids til aftørring af indersiden af øretelefonladeetuis og andre sarte dele.
7	Tastekap-ekstraktor (key puller)	Plastikværktøj, der løfter tastekapper af et tastatur uden at ridse kontaktkabinettet.

Vare	Beskrivelse	Brug
8	Aksel-udtrækker	Metalværktøj til fjernelse af kontakter (aksler) fra et mekanisk tastatur uden brug af værktøj.
9	SIM-kortnål	Nål til udskydning af SIM-bakken i en telefon.

Specifikationer:

Produktnavn: Cleaning Brush Kit 9in1

Antal værktøjer: 9

Dimensioner (foldet): 153 x 55 x 14 mm

Vægt: 26 g

Materiale: ABS-plast

Farve: sort

Pakkeindhold:

Cleaning Brush Kit 9in1

Brugervejledning

Brugsanvisning:

Forberedelse - Sæt børstehovederne på det udtrækbare stativ til tastaturer og overflader; de andre værktøjer opbevares i kittet.

Tastatur - Fej støv fra mellemrummene mellem tasterne med den flade paddelbørste; løft tastekapper med tastekap-ekstraktoren og fjern kontakter med aksel-udtrækkeren.

Øretelefoner - Rengør gitrene og indersiden af ladeetuiet med øretelefon-børsten og den flossede svamp.

Porte og stik - Brug metalspidsen på rengøringsspennen til porte og gitre, og den flossede svamp til sarte overflader.

Skærm - Tør skærmen, brillerne eller linserne af med mikrofiberkluden.

SIM-kort - Skub SIM-bakken ud med SIM-kortnålen.

Efter brug - Fold stativet sammen og returner alle værktøjer til kittet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

ADSKIL, brænd eller udsæt IKKE produktet for vand, hverken under brug eller ej.

Undgå at bruge produktet ved ekstreme høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.

Brug metalspidsen på pennen og aksel-udtrækkeren forsigtigt for at undgå ridser på overflader eller personskade.

Opbevar produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Dette produkt er ikke beregnet til brug som legetøj. Det indeholder små dele (f.eks. SIM-nålen) – hold det væk fra småbørn.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader fra forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå enhver risiko for skade på dit udstyr eller personskade.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

I tilfælde af problemer eller usikkerhed, kontakt venligst producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Importer: Ingredi Europa s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Phone: +420608663085

Address: Krajankova 3176/2,

Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

