

Mobile Origin

Travel Foldable Stand for Laptop, Tablet, Phone OT4







User Manual

PN: MO-TFS-OT4



www.mobileorigin.com

Made in China



Product Description:

- A) MagSafe Magnetic Plate with N52 Neodymium Magnet
- B) Adjustable Joint
- C) Foldable Support Arms (4x)
- D) Silicone Anti-slip Strip with Adjustment Notches
- E) Fold-out Device Stops
- F) Silicone Arm End Caps

Specifications:

- Compatibility: Magnetic Phones and Tablets
- Magnet: N52 Neodymium Magnet
- Modes: Selfie Grip, Phone, Tablet, Laptop Stand
- Product Dimensions (Folded): 180 x 57 x 18 mm
- Colour: Space Grey
- Material: Aluminium Alloy, Silicone, N52 Neodymium Magnet
- Weight: 260 g

Package Contents:

- Travel Foldable Stand OT4
- User Manual

Instructions For Use:**Selfie Grip Mode:**

1. Keep all four support arms folded together so that they form a compact handle.
2. Swing the magnetic plate up on the adjustable joint and attach your magnetic phone to it.

3. Hold the stand by the folded arms while taking photos or video.

Phone Stand Mode:

1. Swing the magnetic plate up on the adjustable joint until it faces the direction you want to view.
2. Attach your magnetic phone to the plate.
3. Spread all four support arms apart into a stable base and place the stand on a flat surface.

Tablet Stand Mode:

1. Separate the folded arms into two pairs so that they open into an A shape.
2. Swing the device stops at the ends of the front arms outwards and spread the arms sideways for a wider base.
3. Attach the tablet to the magnetic plate and let its lower edge rest on the device stops.

Laptop Stand Mode:

1. Open the support arms out lengthwise and fold the notched sections downwards so that they support the stand from below.
2. Turn all four arms outwards into an X shape.
3. Set the required height and angle by engaging the folded arms in the appropriate notch on the silicone strip.
4. Place the laptop on the arms so that its front edge rests against the device stops and its weight is evenly distributed.

Folding and Storage:

1. Return the magnetic plate to its flat position and fold the device

stops back against the arms.

2. Bring all four arms together so that the stand folds down to 180 x 57 x 18 mm for transport.

Note: Attach only phones and tablets that are magnetic or fitted with a magnetic case or a magnetic ring. Before attaching the device, make sure the magnetic plate is clean and free of dust and metal particles. Always place the stand on a flat, stable and level surface.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product contains a strong neodymium magnet. Keep it at a safe distance from pacemakers, defibrillators, hearing aids and other medical devices.
- Keep the product away from payment cards, hotel key cards, mechanical watches, hard drives and other media that can be damaged by a magnetic field.
- Make sure the device is held firmly by the magnet before you let go of it. Do not overload the stand and do not use it to carry

or hang a device.

- Take care not to trap your fingers between the arms when folding or unfolding the stand.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) MagSafe plocha s neodymovým magnetem N52
- B) Nastavitelný kloub
- C) Sklopná ramena (4x)
- D) Silikonový protiskluzový pásek se zářezy
- E) Výklopné opěrky zařízení
- F) Silikonové koncovky ramen

Specifikace:

- Kompatibilita: Magnetické telefony a tablety
- Magnet: Neodymový magnet N52
- Režimy: Selfie držák, stojánek na telefon, stojan na tablet, stojan na notebook
- Rozměry produktu (složeno): 180 x 57 x 18 mm
- Barva: Vesmírně šedá
- Materiál: Hliníková slitina, silikon, neodymový magnet N52
- Hmotnost: 260 g

Obsah balení:

- Travel Foldable Stand OT4
- Uživatelská příručka

Návod k použití:

Režim selfie držáku:

1. Ponechte všechna čtyři ramena složená k sobě tak, aby tvořila kompaktní rukojeť.
2. Vyklopte magnetickou plochu na nastavitelném kloubu



a připevněte k ní magnetický telefon.

3. Při focení a natáčení držte držák za složená ramena.

Režim stojáčku na telefon:

1. Vyklopte magnetickou plochu na nastavitelném kloubu do požadovaného směru pohledu.
2. Připevněte magnetický telefon k ploše.
3. Rozevřete všechna čtyři ramena do stabilního postoje a postavte stojánek na rovný povrch.

Režim stojanu na tablet:

1. Rozdělte složená ramena na dvě dvojice tak, aby se rozevřela do tvaru písmene A.
2. Vyklopte opěrky na koncích předních ramen směrem ven a ramena od sebe rozevřete pro širší základnu.
3. Připevněte tablet k magnetické ploše a jeho spodní hranu opřete o opěrky.

Režim stojanu na notebook:

1. Rozevřete ramena do jedné roviny a sklopte části se zářezy dolů tak, aby stojan podepřely zespodu.
2. Otočte všechna čtyři ramena směrem ven do tvaru písmene X.
3. Nastavte požadovanou výšku a úhel zasunutím sklopných ramen do příslušného zářezu na silikonovém pásku.
4. Notebook položte na ramena tak, aby se jeho přední hrana opírala o opěrky a jeho hmotnost byla rovnoměrně rozložena.

Složení a uložení:

1. Vraťte magnetickou plochu do rovné polohy a zaklopte opěrky zpět k ramenům.
2. Složte všechna čtyři ramena k sobě, aby se stojan složil na rozměr 180 x 57 x 18 mm pro přepravu.

Poznámka: Připevňujte pouze telefony a tablety, které jsou magnetické nebo jsou opatřeny magnetickým krytem či magnetickým kroužkem. Před připevněním zařízení se ujistěte, že je magnetická plocha čistá a bez prachu a kovových částic. Stojan vždy umísťujte na rovný, stabilní a vodorovný povrch.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Produkt nerozebírejte, nespalujte ani jej nevystavujte vodě, bez ohledu na to, zda je používán či nikoli.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi ani čistícími prostředky. Používejte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění nebo poškození.
- Produkt obsahuje silný neodymový magnet. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od kardiostimulátorů, defibrilátorů, naslouchadel a dalších zdravotnických prostředků.
- Udržujte produkt mimo dosah platebních karet, hotelových karet, mechanických hodinek, pevných disků a dalších médií, která mohou být poškozena magnetickým polem.

- Před uvolněním zařízení se ujistěte, že je magnetem pevně drženo. Stojan nepřetěžujte a nepoužívejte jej k přenášení ani zavěšení zařízení.
- Při skládání a rozkládání dbejte na to, abyste si neskřípli prsty mezi rameny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození při nesprávné přepravě, přírodní katastrofy (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidská chyba, nesprávné používání produktu nebo neautorizované úpravy/změny dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) MagSafe plocha s neodýmovým magnetom N52
- B) Nastaviteľný kĺb
- C) Sklopné ramená (4x)
- D) Silikónový protišmykový pásik so zárezmi
- E) Vykĺpacie opierky zariadenia
- F) Silikónové koncovky ramien

Špecifikácie:

- Kompatibilita: Magnetické telefóny a tablety
- Magnet: Neodýmový magnet N52
- Režimy: Selfie držiak, stojanček na telefón, stojan na tablet, stojan na notebook
- Rozmery produktu (zložené): 180 x 57 x 18 mm
- Farba: Vesmírne sivá
- Materiál: Hliníková zliatina, silikón, neodýmový magnet N52
- Hmotnosť: 260 g

Obsah balenia:

- Travel Foldable Stand OT4
- Používateľská príručka

Návod na použitie:**Režim selfie držiaka:**

1. Ponechajte všetky štyri ramená zložené k sebe tak, aby tvorili kompaktnú rukoväť.
2. Vyklopte magnetickú plochu na nastaviteľnom kĺbe a pripevnite

k nej magnetický telefón.

3. Pri fotení a nakrúcaní držte držiak za zložené ramená.

Režim stojančka na telefón:

1. Vyklopte magnetickú plochu na nastaviteľnom kĺbe do požadovaného smeru pohľadu.
2. Pripevnite magnetický telefón k ploche.
3. Roztvorte všetky štyri ramená do stabilného postoja a postavte stojanček na rovný povrch.

Režim stojana na tablet:

1. Rozdelte zložené ramená na dve dvojice tak, aby sa roztvorili do tvaru písmena A.
2. Vyklopte opierky na koncoch predných ramien smerom von a ramená od seba roztvorte pre širšiu základňu.
3. Pripevnite tablet k magnetickej ploche a jeho spodnú hranu oprite o opierky.

Režim stojana na notebook:

1. Roztvorte ramená do jednej roviny a sklopte časti so zárezmi nadol tak, aby stojan podoprel zosporu.
2. Otočte všetky štyri ramená smerom von do tvaru písmena X.
3. Nastavte požadovanú výšku a uhol zasunutím sklopených ramien do príslušného zárezu na silikónovom pásiku.
4. Notebook položte na ramená tak, aby sa jeho predná hrana opierala o opierky a jeho hmotnosť bola rovnomerne rozložená.

Zloženie a uloženie:

1. Vráťte magnetickú plochu do rovnej polohy a zaklopte opierky späť k ramenám.
2. Zložte všetky štyri ramená k sebe, aby sa stojan zložil na rozmer 180 x 57 x 18 mm na prepravu.

Poznámka: Pripevňujte iba telefóny a tablety, ktoré sú magnetické alebo sú vybavené magnetickým krytom či magnetickým krúžkom. Pred pripevnením zariadenia sa uistite, že je magnetická plocha čistá a bez prachu a kovových častíc. Stojan vždy umiestňujte na rovný, stabilný a vodorovný povrch.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Produkt nerozoberajte, nespálujte ani ho nevystavujte vode, bez ohľadu na to, či je používaný alebo nie.
- Nepoužívajte produkt v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Nečistite produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
- Produkt obsahuje silný neodymový magnet. Udržujte ho v bezpečnej vzdialenosti od kardiostimulátorov, defibrilátorov, načúvacích prístrojov a ďalších zdravotníckych pomôcok.
- Udržujte produkt mimo dosahu platobných kariet, hotelových kariet, mechanických hodín, pevných diskov a ďalších médií, ktoré môžu byť poškodené magnetickým poľom.

- Pred uvoľnením zariadenia sa uistite, že je magnetom pevne držané. Stojan nepreťažujte a nepoužívajte ho na prenášanie ani zavesenie zariadenia.
- Pri skladaní a rozkladaní dbajte na to, aby ste si nepricvikli prsty medzi ramenami.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie pri nesprávnej preprave, prírodné katastrofy (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudská chyba, nesprávne používanie produktu alebo neautorizované úpravy/výmeny dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo úrazu.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customer care@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) MagSafe-Magnetplatte mit N52-Neodym-Magnet
- B) Verstellbares Gelenk
- C) Klappbare Stützarme (4x)
- D) Rutschfester Silikonstreifen mit Einstellkerben
- E) Ausklappbare Gerätestopper
- F) Silikon-Endkappen der Arme

Spezifikationen:

- Kompatibilität: Magnetische Smartphones und Tablets
- Magnet: N52-Neodym-Magnet
- Modi: Selfie-Griff, Handy-, Tablet-, Laptop-Ständer
- Produktabmessungen (zusammengeklappt): 180 x 57 x 18 mm
- Farbe: Space Grey
- Material: Aluminiumlegierung, Silikon, N52-Neodym-Magnet
- Gewicht: 260 g

Lieferumfang:

- Travel Foldable Stand OT4
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:**Selfie-Griff-Modus:**

1. Lassen Sie alle vier Stützarme zusammengeklappt, sodass sie einen kompakten Griff bilden.
2. Klappen Sie die Magnetplatte am verstellbaren Gelenk nach oben und befestigen Sie Ihr magnetisches Smartphone daran.

3. Halten Sie den Ständer beim Fotografieren oder Filmen an den zusammengeklappten Armen.

Handy-Ständer-Modus:

1. Klappen Sie die Magnetplatte am verstellbaren Gelenk nach oben, bis sie in die gewünschte Blickrichtung zeigt.
2. Befestigen Sie Ihr magnetisches Smartphone an der Platte.
3. Spreizen Sie alle vier Stützarme zu einer stabilen Basis und stellen Sie den Ständer auf eine ebene Fläche.

Tablet-Ständer-Modus:

1. Teilen Sie die zusammengeklappten Arme in zwei Paare, sodass sie sich zu einer A-Form öffnen.
2. Klappen Sie die Gerätestopper an den Enden der vorderen Arme nach außen und spreizen Sie die Arme seitlich für eine breitere Basis.
3. Befestigen Sie das Tablet an der Magnetplatte und lassen Sie seine Unterkante auf den Gerätestopperrn aufliegen.

Laptop-Ständer-Modus:

1. Klappen Sie die Stützarme der Länge nach auf und klappen Sie die gekerbten Abschnitte nach unten, sodass sie den Ständer von unten abstützen.
2. Drehen Sie alle vier Arme nach außen in eine X-Form.
3. Stellen Sie die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel ein, indem Sie die geklappten Arme in die entsprechende Kerbe des Silikonstreifens einrasten lassen.
4. Legen Sie den Laptop so auf die Arme, dass seine Vorderkante

an den Gerätestoppern anliegt und sein Gewicht gleichmäßig verteilt ist.

Zusammenklappen und Aufbewahrung:

1. Bringen Sie die Magnetplatte in die flache Position zurück und klappen Sie die Gerätestopper wieder an die Arme.
2. Führen Sie alle vier Arme zusammen, sodass sich der Ständer für den Transport auf 180 x 57 x 18 mm zusammenklappen lässt.

Hinweis: Befestigen Sie nur Smartphones und Tablets, die magnetisch sind oder mit einer magnetischen Hülle bzw. einem Magnetring ausgestattet sind. Stellen Sie vor dem Befestigen des Geräts sicher, dass die Magnetplatte sauber und frei von Staub und Metallpartikeln ist. Stellen Sie den Ständer immer auf eine ebene, stabile und waagerechte Fläche.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Zerlegen oder verbrennen Sie das Produkt NICHT und setzen Sie es keinem Wasser aus, weder während der Verwendung noch außerhalb.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

- Das Produkt enthält einen starken Neodym-Magneten. Halten Sie es in sicherem Abstand zu Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Hörgeräten und anderen Medizinprodukten.
- Halten Sie das Produkt von Zahlungskarten, Hotelkarten, mechanischen Uhren, Festplatten und anderen Medien fern, die durch ein Magnetfeld beschädigt werden können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät fest vom Magneten gehalten wird, bevor Sie es loslassen. Überlasten Sie den Ständer nicht und verwenden Sie ihn nicht zum Tragen oder Aufhängen eines Geräts.
- Achten Sie darauf, sich beim Auf- und Zusammenklappen des Ständers nicht die Finger zwischen den Armen einzuklemmen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, Fehlgebrauch des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen/Teiletausch.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A) MagSafe mágneslap N52 neodímium mágnessel
- B) Állítható csukló
- C) Összecsukható tartókarok (4x)
- D) Csúszásgátló szilikoncsik állítóbevágásokkal
- E) Kihajtható eszköztámaszok
- F) Szilikon karvégsapkák

Műszaki adatok:

- Kompatibilitás: Mágneses telefonok és táblagépek
- Mágnes: N52 neodímium mágnes
- Üzem módok: Szelfifogantyú, telefon-, táblagép- és laptopállvány
- Termékméret (összecsukva): 180 x 57 x 18 mm
- Szín: Asztroszürke
- Anyag: Alumíniumötvözet, szilikon, N52 neodímium mágnes
- Tömeg: 260 g

A csomag tartalma:

- Travel Foldable Stand OT4
- Használati útmutató

Használati útmutató:**Szelfifogantyú üzemmód:**

1. Hagyja mind a négy tartókart összecsukva, hogy kompakt fogantyút alkossanak.
2. Hajtsa fel a mágneslapot az állítható csuklón, és rögzítse hozzá

a mágneses telefonját.

3. Fotózás vagy videózás közben az összecsukott karoknál fogja az állványt.

Telefonállvány üzemmód:

1. Hajtsa fel a mágneslapot az állítható csuklón a kívánt nézeti irányba.
2. Rögzítse a mágneses telefont a laphoz.
3. Nyissa szét mind a négy tartókart stabil talapzattá, és helyezze az állványt sík felületre.

Táblagép-állvány üzemmód:

1. Válassza szét az összecsukott karokat két párra, hogy A alakban nyíljanak szét.
2. Hajtsa ki az első karok végén lévő eszköztámaszokat kifelé, és szélesebb talapzat érdekében nyissa szét a karokat oldalirányban.
3. Rögzítse a táblagépet a mágneslaphoz, és az alsó élét támassza az eszköztámaszokra.

Laptopállvány üzemmód:

1. Nyissa szét a tartókarokat hosszában, és hajtsa le a bevágásokkal ellátott részeket úgy, hogy alulról támasszák meg az állványt.
2. Fordítsa mind a négy kart kifelé X alakba.
3. Állítsa be a kívánt magasságot és szöget úgy, hogy a lehajtott karokat a szilikoncsik megfelelő bevágásába akasztja.
4. Helyezze a laptopot a karokra úgy, hogy elülső éle az eszköztámaszokhoz támaszkodjon, és a súlya egyenletesen oszoljon el.

Összecsukás és tárolás:

1. Állítsa vissza a mágneslapot lapos helyzetbe, és hajtsa vissza az eszköztámaszokat a karokhoz.
2. Csukja össze mind a négy kart, hogy az állvány szállításhoz 180 x 57 x 18 mm méretűre záródjon.

Megjegyzés: Csak olyan telefonokat és táblagépeket rögzítsen, amelyek mágnesesek, vagy mágneses tokkal, illetve mágnes-gyűrűvel vannak ellátva. Az eszköz rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a mágneslap tiszta, portól és fémrészekektől mentes. Az állványt mindig sík, stabil és vízszintes felületre helyezze.

Fontos biztonsági előírások:

- NE szerelje szét, NE égesse el és NE tegye ki a terméket víznek, sem használat közben, sem azon kívül.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon helyette száraz vagy enyhén nedves kendőt.
- Nem kompatibilis kiegészítők használata sérülést vagy károsodást okozhat.
- A termék erős neodímium mágneset tartalmaz. Tartsa biztonságos távolságban szívritmus-szabályozóktól, defibrillátoroktól, hallókészülékektől és egyéb orvostechnikai eszközöktől.
- Tartsa a terméket távol bankkártyáktól, szállodai kulcskártyáktól, mechanikus óráktól, merevlemezektől és más olyan adathor-

dozóktól, amelyeket a mágneses tér károsíthat.

- Mielőtt elengedi az eszközt, győződjön meg arról, hogy a mágnes stabilan tartja. Ne terhelje túl az állványt, és ne használja eszköz szállítására vagy felfüggesztésére.
- Ügyeljen arra, hogy az állvány össze- és szétahajtásakor ne csipje be az ujjait a karok közé.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez a termék nem játék.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállításból, természeti katasztrófákból (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hibából, a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy jogosulatlan módosításokból/alkatrészcsereből eredő károk.

Megjegyzés:

Fontos, hogy betartsa a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat, hogy elkerülje a készülék károsodásának vagy a sérülésnek a kockázatát.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén forduljon a gyártóhoz a customercare@mobileorigin.com e-mail-címen.

Opis produktu:

- A) Płytkę magnetyczną MagSafe z magnesem neodymowym N52
- B) Regulowany przegub
- C) Składane ramiona podporowe (4x)
- D) Silikonowy pasek antypoślizgowy z nacięciami regulacyjnymi
- E) Rozkładane blokady urządzenia
- F) Silikonowe nakładki na końce ramion

Specyfikacja:

- Kompatybilność: Magnetyczne telefony i tablety
- Magnes: Magnes neodymowy N52
- Tryby: Uchwyt do selfie, podstawka pod telefon, stojak pod tablet, podstawka pod laptop
- Wymiary produktu (złożony): 180 x 57 x 18 mm
- Kolor: Gwiezdna szarość
- Materiał: Stop aluminium, silikon, magnes neodymowy N52
- Waga: 260 g

Zawartość opakowania:

- Travel Foldable Stand OT4
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:**Tryb uchwytu do selfie:**

1. Pozostaw wszystkie cztery ramiona podporowe złożone razem, tak aby tworzyły kompaktowy uchwyt.

2. Odchyl płytkę magnetyczną na regulowanym przegubie i przymocuj do niej swój magnetyczny telefon.
3. Podczas robienia zdjęć lub nagrywania wideo trzymaj podstawkę za złożone ramiona.

Tryb podstawki pod telefon:

1. Odchyl płytkę magnetyczną na regulowanym przegubie tak, aby była skierowana w żadaną stronę.
2. Przymocuj magnetyczny telefon do płytki.
3. Rozłóż wszystkie cztery ramiona podporowe w stabilną podstawę i ustaw podstawkę na płaskiej powierzchni.

Tryb stojaka pod tablet:

1. Rozdziel złożone ramiona na dwie pary, tak aby rozłożyły się w kształt litery A.
2. Odchyl blokady urządzenia na końcach przednich ramion na zewnątrz i rozsuń ramiona na boki, aby uzyskać szerszą podstawę.
3. Przymocuj tablet do płytki magnetycznej i oprzyj jego dolną krawędź o blokady urządzenia.

Tryb podstawki pod laptop:

1. Rozłóż ramiona podporowe wzdłuż i złoż sekcje z nacięciami w dół, tak aby podpięły podstawkę od spodu.
2. Obróć wszystkie cztery ramiona na zewnątrz w kształt litery X.
3. Ustaw wymaganą wysokość i kąt, wprowadzając złożone ramiona w odpowiednie nacięcia na silikonowym pasku.
4. Umieść laptop na ramionach tak, aby jego przednia krawędź

opierała się o blokady urządzenia, a ciężar był równomiernie rozłożony.

Składanie i przechowywanie:

1. Ustaw płytkę magnetyczną z powrotem w pozycji płaskiej i złóż blokady urządzenia z powrotem do ramion.
2. Złóż wszystkie cztery ramiona razem, tak aby podstawka złożyła się do wymiarów 180 x 57 x 18 mm na czas transportu.

Uwaga: Mocuj wyłącznie telefony i tablety, które są magnetyczne lub wyposażone w magnetyczne etui albo magnetyczny pierścień. Przed przymocowaniem urządzenia upewnij się, że płytka magnetyczna jest czysta i wolna od kurzu oraz metalowych drobin. Zawsze ustawiaj podstawkę na płaskiej, stabilnej i poziomej powierzchni.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE rozbieraj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub w zapyłonym otoczeniu.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Zamiast tego użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt zawiera silny magnes neodymowy. Trzymaj go w bezpiecznej odległości od rozruszników serca, defibrylatorów, aparatów słuchowych i innych wyrobów medycznych.
- Trzymaj produkt z dala od kart płatniczych, hotelowych

kart dostępu, zegarków mechanicznych, dysków twardych i innych nośników, które mogą zostać uszkodzone przez pole magnetyczne.

- Przed puszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono pewnie trzymane przez magnes. Nie przeciągaj podstawki i nie używaj jej do przenoszenia ani zawieszania urządzenia.
- Uważaj, aby podczas składania i rozkładania podstawki nie przytrzasnąć palców między ramionami.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Ten produkt nie jest zabawką.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu, klęsk żywiołowych (powódzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi), błędu ludzkiego, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieautoryzowanych modyfikacji/wymiany części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A) Μαγνητική πλάκα MagSafe με μαγνήτη νεοδυμίου N52
- B) Ρυθμιζόμενη άρθρωση
- C) Αναδιπλούμενοι βραχίονες στήριξης (4x)
- D) Αντιολισθητική λωρίδα σιλικόνης με εγκοπές ρύθμισης
- E) Ανοιγόμενα στοπ συσκευής
- F) Καλύμματα άκρων βραχιόνων από σιλικόνη

Προδιαγραφές:

- Συμβατότητα: Μαγνητικά τηλέφωνα και tablet
- Μαγνήτης: Μαγνήτης νεοδυμίου N52
- Λειτουργίες: Λαβή selfie, βάση τηλεφώνου, tablet, φορητού υπολογιστή
- Διαστάσεις προϊόντος (διπλωμένο): 180 x 57 x 18 mm
- Χρώμα: Space Grey
- Υλικό: Κράμα αλουμινίου, σιλικόνη, μαγνήτης νεοδυμίου N52
- Βάρος: 260 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Travel Foldable Stand OT4
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

Λειτουργία λαβής selfie:

1. Διατηρήστε και τους τέσσερις βραχίονες στήριξης διπλωμένους μαζί, ώστε να σχηματίζουν μια συμπαγή λαβή.
2. Ανασηκώστε τη μαγνητική πλάκα στη ρυθμιζόμενη άρθρωση και

προσαρτήστε σε αυτήν το μαγνητικό σας τηλέφωνο.

3. Κρατήστε τη βάση από τους διπλωμένους βραχίονες κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Λειτουργία βάσης τηλεφώνου:

1. Ανασηκώστε τη μαγνητική πλάκα στη ρυθμιζόμενη άρθρωση μέχρι να στραφεί προς την κατεύθυνση που θέλετε να βλέπετε.
2. Προσαρτήστε το μαγνητικό σας τηλέφωνο στην πλάκα.
3. Ανοίξτε και τους τέσσερις βραχίονες στήριξης σε μια σταθερή βάση και τοποθετήστε τη βάση σε επίπεδη επιφάνεια.

Λειτουργία βάσης tablet:

1. Χωρίστε τους διπλωμένους βραχίονες σε δύο ζεύγη, ώστε να ανοίξουν σε σχήμα A.
2. Ανοίξτε προς τα έξω τα στοπ συσκευής στα άκρα των μπροστινών βραχιόνων και ανοίξτε τους βραχίονες πλαγίως για ευρύτερη βάση.
3. Προσαρτήστε το tablet στη μαγνητική πλάκα και αφήστε την κάτω ακμή του να στηριχθεί στα στοπ συσκευής.

Λειτουργία βάσης φορητού υπολογιστή:

1. Ανοίξτε τους βραχίονες στήριξης κατά μήκος και διπλώστε τα τμήματα με τις εγκοπές προς τα κάτω, ώστε να στηρίζουν τη βάση από κάτω.
2. Στρέψτε και τους τέσσερις βραχίονες προς τα έξω σε σχήμα X.
3. Ρυθμίστε το απαιτούμενο ύψος και τη γωνία ασφαρίζοντας τους διπλωμένους βραχίονες στην κατάλληλη εγκοπή της λωρίδας σιλικόνης.

4. Τοποθετήστε τον φορητό υπολογιστή στους βραχίονες, ώστε η μπροστινή ακμή του να ακουμπά στα στοπ συσκευής και το βάρος του να κατανέμεται ομοιόμορφα.

Αναδίπλωση και αποθήκευση:

1. Επαναφέρετε τη μαγνητική πλάκα σε επίπεδη θέση και διπλώστε τα στοπ συσκευής πίσω προς τους βραχίονες.
2. Ενώστε και τους τέσσερις βραχίονες, ώστε η βάση να διπλώσει στις διαστάσεις 180 x 57 x 18 mm για μεταφορά.

Σημείωση: Προσαρτάτε μόνο τηλέφωνα και tablet που είναι μαγνητικά ή διαθέτουν μαγνητική θήκη ή μαγνητικό δακτύλιο. Πριν προσαρτήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η μαγνητική πλάκα είναι καθαρή και χωρίς σκόνη και μεταλλικά σωματίδια. Τοποθετείτε πάντα τη βάση σε επίπεδη, σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, ΜΗΝ καίτε και ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς.
- Το προϊόν περιέχει ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου. Διατηρείτε το σε ασφαλή απόσταση από βηματοδότες, απινιδωτές, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλες ιατρικές συσκευές.

- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από κάρτες πληρωμών, κάρτες-κλειδιά ξενοδοχείων, μηχανικά ρολόγια, σκληρούς δίσκους και άλλα μέσα που μπορούν να υποστούν ζημιά από μαγνητικό πεδίο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συγκρατείται σταθερά από τον μαγνήτη πριν την αφήσετε. Μην υπερφορτώνετε τη βάση και μην τη χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά ή την ανάρτηση συσκευής.
- Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στους βραχίονες κατά την αναδίπλωση ή το άνοιγμα της βάσης.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνούς, σεισμούς), ανθρώπινο λάθος, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμού.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A) MagSafe-magnetplade med N52-neodymmagnet
- B) Justerbart led
- C) Sammenklappelige støttearme (4x)
- D) Skridsikker silikonestrimmel med justeringshak
- E) Udfoldelige enhedsstop
- F) Silikoneendekapper til armene

Specifikationer:

- Kompatibilitet: Magnetiske telefoner og tablets
- Magnet: N52-neodymmagnet
- Tilstande: Selfiegreb, telefon-, tablet- og laptopstander
- Produktmål (sammenklappet): 180 x 57 x 18 mm
- Farve: Space Grey
- Materiale: Aluminiumslegering, silikone, N52-neodymmagnet
- Vægt: 260 g

Pakkens indhold:

- Travel Foldable Stand OT4
- Brugervejledning

Brugsanvisning:**Selfiegreb-tilstand:**

1. Hold alle fire støttearme klappet sammen, så de danner et kompakt greb.
2. Vip magnetpladen op på det justerbare led, og fastgør din magnetiske telefon til den.

3. Hold standen i de sammenklappede arme, mens du tager billeder eller video.

Telefonstander-tilstand:

1. Vip magnetpladen op på det justerbare led, indtil den vender i den retning, du vil se fra.
2. Fastgør din magnetiske telefon til pladen.
3. Spred alle fire støttearme ud til en stabil base, og placer standen på en plan overflade.

Tabletstander-tilstand:

1. Adskil de sammenklappede arme i to par, så de åbner sig i en A-form.
2. Vip enhedsstoppene for enden af de forreste arme udad, og spred armene til siderne for at få en bredere base.
3. Fastgør tabletten til magnetpladen, og lad dens underkant hvile på enhedsstoppene.

Laptopstander-tilstand:

1. Fold støttearmene ud på langs, og klap de hakkede sektioner nedad, så de understøtter standen nedefra.
2. Drej alle fire arme udad i en X-form.
3. Indstil den ønskede højde og vinkel ved at sætte de foldede arme i det passende hak på silikonestrimlen.
4. Placer laptoppen på armene, så dens forkant hviler mod enhedsstoppene, og vægten er jævnt fordelt.

Sammenklapning og opbevaring:

1. Før magnetpladen tilbage til flad position, og klap enhedsstop-pene tilbage mod armene.
2. Saml alle fire arme, så standen klapper sammen til 180 x 57 x 18 mm til transport.

Bemærk: Fastgør kun telefoner og tablets, der er magnetiske eller forsynet med et magnetisk cover eller en magnetring. Kontroller, at magnetpladen er ren og fri for støv og metalpartikler, før du fastgør enheden. Placer altid standen på en plan, stabil og vandret overflade.

Vigtige sikkerhedsanvisninger:

- Produktet må IKKE skilles ad, brændes eller udsættes for vand, hverken under brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug af ikke-kompatibelt tilbehør kan medføre risiko for personskeade eller beskadigelse.
- Produktet indeholder en kraftig neodymmagnet. Hold det i sikker afstand fra pacemakere, defibrillatorer, høreapparater og andet medicinsk udstyr.
- Hold produktet væk fra betalingskort, hotelnøglekort, mekaniske ure, harddiske og andre medier, der kan beskadiges af et magnetfelt.

- Kontroller, at enheden holdes solidt fast af magneten, før du slipper den. Overbelast ikke standen, og brug den ikke til at bære eller hænge en enhed op i.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme mellem armene, når du klapper standen sammen eller folder den ud.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Dette produkt er ikke beregnet som legetøj.

Garantien dækker ikke i følgende tilfælde:

Skader fra forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne for at undgå risiko for skade på dit udstyr eller personskeade.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

I tilfælde af problemer eller usikkerhed bedes du kontakte producenten på customer-care@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,

Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

