

Mobile Origin

30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible



PN: MO-30WPD-PB14

User Manual




www.mobileorigin.com


Made in China



1



2



Product Description:

- A)** Magnetic Wireless Charger (Compatible with Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B)** USB-C1 Input/Output Port
- C)** Power Button
- D)** USB-C2 Input/Output Port
- E)** Digital Battery Level Display

Specifications:

- Capacity: 20000mAh (77Wh)
- Rated Capacity: 12000mAh
- Battery: Li-Polymer
- Input C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Output C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Wireless Output AirPods: 2.5W Max
- Wireless Output Watch: 2.5W Max
- Product Dimensions: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Colour: Grey
- Material: Aluminum Alloy
- Weight: 330 g

Package Contents:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- 30 cm USB-C to USB-C Charging Cable
- User Manual

Instructions For Use:**Charging the PowerBank:**

- 1. Recharge using the included cable.** Connect the USB-C end of the included cable to either the USB-C1/C2 port of the PowerBank. Plug the other end into a USB power source, such as a wall charger or car charger. Charging will start automatically.

Charging Your Devices:**Choose one of the following methods to charge your devices:****2. USB-C1/C2 Port**

Connect a compatible USB cable between the PowerBank USB-C1/C2 and your device. Charging will begin automatically.

3. Wireless Charging

Place a MagSafe-compatible device at the center of the PowerBank. It will automatically align and attach using the built-in magnets. To charge a Galaxy, Apple Watch or AirPods, align them with the

respective icon on the PowerBank; the magnetic connection will snap them into place automatically. A charging indicator will appear on your device. A green wireless symbol will appear on the PowerBank display. When fast charging is active, a green lightning symbol will be shown.

Checking The Battery Level Of The PowerBank:

The PowerBank features an LCD battery indicator that displays the charge level. A blinking percentage shows that charging is in progress. Once it reaches 100%, the PowerBank is fully charged.

Please press the power button to check the remaining battery percentage on the display screen. The display screen will automatically turn off after about 30 seconds when no device is being charged.

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** Magnetická bezdrátová nabíječka (kompatibilní s Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B)** USB-C1 vstupní/výstupní port
- C)** Tlačítko napájení
- D)** USB-C2 vstupní/výstupní port
- E)** Digitální displej úrovně nabití baterie

Specifikace:

- Kapacita: 20000 mAh (77 Wh)
- Jmenovitá kapacita: 12000 mAh
- Baterie: Li-Polymer
- Vstup C1/C2: 5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Výstup C1/C2: 5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Bezdrátový výstup: 5W / 7.5W / 10W / 15W Max
- Bezdrátový výstup pro AirPods: 2.5W Max
- Bezdrátový výstup pro Watch: 2.5W Max
- Rozměry: 105.9 × 68.4 × 25.5 mm
- Barva: Šedá
- Materiál: Hliníková slitina
- Hmotnost: 330 g

Obsah balení:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- 30 cm nabíjecí kabel USB-C na USB-C
- Uživatelský manuál

Návod k použití:**Nabíjení PowerBanky:**

- 1. Nabíjení pomocí přiloženého kabelu.** Připojte konec USB-C přiloženého kabelu do portu USB-C1/C2 PowerBanky. Druhý konec zapojte do napájecího zdroje, například síťové nebo auto adaptérové nabíječky. Nabíjení se spustí automaticky.

Nabíjení zařízení:**Zvolte jednu z následujících metod:****2. USB-C1/C2 port**

Připojte kompatibilní USB kabel mezi PowerBanku USB-C1/C2 a vaše zařízení. Nabíjení začne automaticky.

3. Bezdrátové nabíjení

Umístěte zařízení kompatibilní s MagSafe na střed PowerBanky. Automaticky se vyrovná a přichytí pomocí vestavěných magnetů.

Pro nabíjení Galaxy, Apple Watch nebo AirPods je umístěte na odpovídající ikonu na PowerBance.

Magnetické přichycení je automaticky zarovná. Na zařízení se zobrazí indikátor nabíjení. Na displeji PowerBanky se objeví zelený symbol bezdrátového nabíjení. Pokud je aktivní rychlé nabíjení, zobrazí se zelený symbol blesku.

Kontrola úrovně nabití PowerBanky:

PowerBanka je vybavena LCD displejem, který zobrazuje úroveň nabití. Blikající procento znamená, že probíhá nabíjení. Po dosažení 100 % je PowerBanka plně nabitá.

Pro zobrazení zbývající kapacity stiskněte tlačítko napájení. Procentuální hodnota se zobrazí na displeji. Displej se automaticky vypne asi po 30 sekundách, pokud není připojeno žádné zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nerozebírejte, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani během používání ani při skladování
- Vyhýbejte se používání v extrémních teplotách, vysoké vlhkosti nebo prášném prostředí
- Nečistěte produkt chemickými prostředky nebo detergenty. Použijte suchý nebo lehce navlhčený hadřík
- Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění nebo poškození zařízení
- Během nabíjení se může produkt zahřívat, to je běžné. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, odpojte zařízení a nechte jej vychladnout před dalším použitím
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Nejedná se o hračku.

Záruka se nevztahuje na:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, úder blesku, zemětřesení), chybou uživatele, nesprávným používáním nebo neoprávněnými úpravami či výměnou dílů

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste předešli riziku poškození zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej prosím odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s platnými předpisy.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) Magnetická bezdrôtová nabíjačka (kompatibilná s Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B) USB-C1 vstup/výstupný port
- C) Tlačidlo napájania
- D) USB-C2 vstup/výstupný port
- E) Digitálny displej stavu batérie

Špecifikácie:

- Kapacita: 20000mAh (77Wh)
- Menovitá kapacita: 12000mAh
- Batéria: Li-Polymer
- Vstup C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Výstup C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Bezdrôtový výstup: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Bezdrôtový výstup AirPods: 2.5W Max
- Bezdrôtový výstup Watch: 2.5W Max
- Rozmery produktu: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Farba: Sivá
- Materiál: Hliníková zliatina
- Hmotnosť: 330 g

Obsah balenia:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- 30 cm USB-C na USB-C nabijací kábel
- Uživatelská príručka

Návod na použitie:**Nabíjanie PowerBanky:**

1. **Dobíjajte pomocou priloženého kábla.** Pripojte USB-C koniec priloženého kábla do ktoréhokolvek USB-C1/C2 portu PowerBanky. Druhý koniec zapojte do USB zdroja napájania, napríklad do sieťovej nabíjačky alebo autonabíjačky. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Nabíjanie zariadení:**Vyberte jednu z nasledujúcich možností na nabíjanie zariadení:****2. USB-C1/C2 port**

Pripojte kompatibilný USB kábel medzi PowerBanku USB-C1/C2 a vaše zariadenie. Nabíjanie sa spustí automaticky.

3. Bezdrôtové nabíjanie

Umiestnite zariadenie kompatibilné s MagSafe do stredu PowerBanky. Automaticky sa zarovná a pripojí pomocou zabudovaných magnetov. Na nabíjanie Galaxy, Apple Watch alebo AirPods ich

zarovnajete s príslušnou ikonou na PowerBanke, magnetické spojenie ich automaticky zacvakne na miesto. Na vašom zariadení sa zobrazí indikátor nabíjania. Na displeji PowerBanky sa zobrazí zelený symbol bezdrôtového nabíjania. Keď je aktívne rýchle nabíjanie, zobrazí sa zelený bleskový symbol.

Kontrola stavu batérie PowerBanky:

PowerBanka má LCD indikátor batérie, ktorý zobrazuje úroveň nabitia. Blikajúce percento znamená, že prebieha nabíjanie. Po dosiahnutí 100% je PowerBanka plne nabitá.

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali zostávajúce percento batérie na displeji. Displej sa automaticky vypne približne po 30 sekundách, keď sa nenabíja žiadne zariadenie.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- NEROBTE demontáž, nepáľte ani nevystavujte produkt vode, či už je používaný alebo nie.
- Vyhnite sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami alebo detergentmi. Použite suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Používanie nekompatibilných príslušenstiev môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Produkt sa môže počas nabíjania zahriať. Toto je bežný prevádzkový stav a nie je dôvod na obavy. Ak zaznamenáte nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame odpojiť zariadenie od nabíjania a nechať ho vychladnúť pred ďalším použitím.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený na použitie ako hračka.

Záruka sa nevzťahuje v nasledujúcich prípadoch:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neoprávnenými úpravami/výmennou súčiastkou.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste predišli poškodeniu vybavenia alebo zraneniu.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie sa likvidovať s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbere na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Tento produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. V prípade akýchkoľvek problémov alebo neistôt kontaktujte výrobcu na adrese customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) Magnetisches kabelloses Ladegerät (kompatibel mit Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B) USB-C1 Ein-/Ausgangsport
- C) Ein-/Aus-Taste
- D) USB-C2 Ein-/Ausgangsport
- E) Digitale Batteriestandsanzeige

Spezifikationen:

- Kapazität: 20000mAh (77Wh)
- Nennkapazität: 12000mAh
- Batterie: Li-Polymer
- Eingang C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Ausgang C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Kabelloser Ausgang: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Kabelloser Ausgang AirPods: 2.5W Max
- Kabelloser Ausgang Watch: 2.5W Max
- Produktabmessungen: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Farbe: Grau
- Material: Aluminiumlegierung
- Gewicht: 330 g

Lieferumfang:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- 30 cm USB-C zu USB-C Ladekabel
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanleitung:**Aufladen der PowerBank:**

1. **Laden Sie die PowerBank mit dem mitgelieferten Kabel auf.** Verbinden Sie das USB-C-Ende des Kabels mit einem der USB-C1/C2-Ports der PowerBank. Stecken Sie das andere Ende in eine USB-Stromquelle, z. B. ein Wandladegerät oder Autoladegerät. Das Laden beginnt automatisch.

Aufladen Ihrer Geräte:**Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um Ihre Geräte aufzuladen:****2. USB-C1/C2-Port**

Verbinden Sie ein kompatibles USB-Kabel zwischen dem USB-C1/C2-Port der PowerBank und Ihrem Gerät. Das Laden beginnt automatisch.

3. Kabelloses Laden

Platzieren Sie ein MagSafe-kompatibles Gerät in der Mitte der PowerBank. Es wird automatisch ausgerichtet und durch die eingebauten Magneten befestigt. Zum Laden einer Galaxy, Apple Watch

oder AirPods richten Sie diese auf das entsprechende Symbol auf der PowerBank aus; die magnetische Verbindung rastet automatisch ein. Ein Ladeindikator wird auf Ihrem Gerät angezeigt. Auf dem Display der PowerBank erscheint ein grünes kabelloses Symbol. Bei aktiviertem Schnellladen wird ein grünes Blitzsymbol angezeigt.

Überprüfen des Batteriestands der PowerBank:

Die PowerBank verfügt über eine LCD-Batterieanzeige, die den Ladestand anzeigt. Ein blinkender Prozentsatz zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Sobald 100 % erreicht sind, ist die PowerBank vollständig geladen.

Bitte drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den verbleibenden Batteriestand auf dem Display zu prüfen. Das Display schaltet sich automatisch nach etwa 30 Sekunden aus, wenn kein Gerät geladen wird.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, egal ob in Gebrauch oder nicht.
- Vermeiden Sie die Verwendung bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubigen Umgebungen.
- NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungs- oder Schadensrisiken darstellen.
- Das Produkt kann während des Ladens warm werden. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Bei ungewöhnlich hoher Temperatur empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und abkühlen zu lassen, bevor es erneut verwendet wird.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht.

Garantiebedingungen:

Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung oder unautorisierte Änderungen/Teiletausch.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu beachten, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) Magnetisches kabelloses Ladegerät (kompatibel mit Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B) USB-C1 Ein-/Ausgangsport
- C) Ein-/Aus-Taste
- D) USB-C2 Ein-/Ausgangsport
- E) Digitale Batteriestandsanzeige

Spezifikationen:

- Kapazität: 20000mAh (77Wh)
- Nennkapazität: 12000mAh
- Batterie: Li-Polymer
- Eingang C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Ausgang C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Kabelloser Ausgang: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Kabelloser Ausgang AirPods: 2.5W Max
- Kabelloser Ausgang Watch: 2.5W Max
- Produktabmessungen: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Farbe: Grau
- Material: Aluminiumlegierung
- Gewicht: 330 g

Lieferumfang:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- 30 cm USB-C zu USB-C Ladekabel
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanleitung:**Aufladen der PowerBank:**

1. **Laden Sie mit dem mitgelieferten Kabel auf.** Verbinden Sie das USB-C-Ende des mitgelieferten Kabels mit einem der USB-C1/C2-Ports der PowerBank. Stecken Sie das andere Ende in eine USB-Stromquelle, wie z. B. ein Wandladegerät oder Autoladegerät. Das Laden beginnt automatisch.

Aufladen Ihrer Geräte:**Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um Ihre Geräte aufzuladen:****2. USB-C1/C2-Port**

Verbinden Sie ein kompatibles USB-Kabel zwischen dem USB-C1/C2-Port der PowerBank und Ihrem Gerät. Das Laden beginnt automatisch.

3. Kabelloses Laden

Platzieren Sie ein MagSafe-kompatibles Gerät in der Mitte der PowerBank. Es wird automatisch ausgerichtet und durch die eingebauten Magneten befestigt. Zum Laden einer Galaxy, Apple Watch

oder AirPods richten Sie diese auf das entsprechende Symbol auf der PowerBank aus; die magnetische Verbindung rastet automatisch ein. Ein Ladeindikator wird auf Ihrem Gerät angezeigt. Ein grünes kabelloses Symbol erscheint auf dem PowerBank-Display. Wenn Schnellladen aktiv ist, wird ein grünes Blitzsymbol angezeigt.

Überprüfen des Batteriestands der PowerBank:

Die PowerBank verfügt über eine LCD-Batterieanzeige, die den Ladestand anzeigt. Ein blinkender Prozentsatz zeigt, dass das Laden im Gange ist. Sobald 100% erreicht sind, ist die PowerBank vollständig geladen.

Bitte drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den verbleibenden Batteriestand auf dem Display zu prüfen. Das Display schaltet sich automatisch nach ca. 30 Sekunden aus, wenn kein Gerät geladen wird.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

- NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, egal ob in Gebrauch oder nicht.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubigen Umgebungen.
- NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungs- oder Schadensrisiken darstellen.
- Das Produkt kann während des Ladens warm werden. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Wenn Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur bemerken, empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und abkühlen zu lassen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht.

Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, Produktfehlergebrauch oder unautorisierte Änderungen/Teileänderungen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um Schäden an Ihrem Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bringen Sie es bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bei Problemen oder Unklarheiten kontaktieren Sie bitte den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:

- A) Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa (kompatybilna z Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B) Port wejścia/wyjścia USB-C1
- C) Przycisk zasilania
- D) Port wejścia/wyjścia USB-C2
- E) Cyfrowy wyświetlacz poziomu baterii

Specyfikacje:

- Pojemność: 20000mAh (77Wh)
- Nominalna pojemność: 12000mAh
- Bateria: Li-Polymer
- Wejście C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Wyjście C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Bezprzewodowe wyjście: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Bezprzewodowe wyjście AirPods: 2.5W Max
- Bezprzewodowe wyjście Watch: 2.5W Max
- Wymiary produktu: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Kolor: Szary
- Materiał: Stop aluminium
- Waga: 330 g

Zawartość opakowania:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- Kabel do ładowania USB-C do USB-C, 30 cm
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:**Ładowanie PowerBanku:**

1. **Naładuj za pomocą dołączonego kabla.** Podłącz koniec USB-C dołączonego kabla do jednego z portów USB-C1/C2 PowerBanku. Drugi koniec podłącz do źródła zasilania USB, np. ładowarki sieciowej lub samochodowej. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Ładowanie Twoich urządzeń:**Wybierz jedną z poniższych metod ładowania urządzeń:****2. Port USB-C1/C2**

Podłącz kompatybilny kabel USB między portem USB-C1/C2 PowerBanku a Twoim urządzeniem. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

3. Ładowanie bezprzewodowe

Umieść urządzenie kompatybilne z MagSafe w centrum PowerBanku. Automatycznie ustawi się i przyłączy dzięki wbudowanym magnesom. Aby naładować Galaxy, Apple Watch lub AirPods, ustaw

je na odpowiedniej ikonie na PowerBanku; połączenie magnetyczne automatycznie je zatrzásnie. Wskaźnik ładowania pojawi się na Twoim urządzeniu. Zielony symbol bezprzewodowego ładowania pojawi się na wyświetlaczu PowerBanku. Gdy aktywne jest szybkie ładowanie, wyświetli się zielony symbol błyskawicy.

Sprawdzenie poziomu baterii PowerBanku:

PowerBank posiada wskaźnik LCD pokazujący poziom naładowania. Migający procent oznacza, że trwa ładowanie. Po osiągnięciu 100% PowerBank jest w pełni naładowany.

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostały procent baterii na wyświetlaczu. Wyświetlacz automatycznie wyłączy się po około 30 sekundach, jeśli żadne urządzenie nie jest ładowane.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE demontować, palić ani wystawiać produktu na działanie wody, niezależnie od użycia.
- Unikać używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności lub w zakurczonym środowisku.
- NIE czyścić produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stanowić ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może się nagrzewać podczas ładowania. Jest to normalny stan eksploatacyjny i nie stanowi powodu do niepokoju. Jeśli zauważysz wyjątkowo wysoką temperaturę, zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Trzymać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, katastrofami naturalnymi (powódzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi), błędem ludzkim, niewłaściwym użyciem produktu lub nieautoryzowanymi zmianami/częściami.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany wraz z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή Προϊόντος:

- A) Μαγνητικός ασύρματος φορτιστής (Συμβατός με Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B) Θύρα εισόδου/εξόδου USB-C1
- C) Κουμπί λειτουργίας
- D) Θύρα εισόδου/εξόδου USB-C2
- E) Ψηφιακή ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Προδιαγραφές:

- Χωρητικότητα: 20000mAh (77Wh)
- Ονομαστική χωρητικότητα: 12000mAh
- Μπαταρία: Li-Polymer
- Είσοδος C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Έξοδος C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Ασύρματη έξοδος: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Ασύρματη έξοδος AirPods: 2.5W Max
- Ασύρματη έξοδος Watch: 2.5W Max
- Διαστάσεις προϊόντος: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Χρώμα: Γκρι
- Υλικό: Κράμα Αλουμινίου
- Βάρος: 330 g

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C μήκους 30 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες Χρήσης:

Φόρτιση του PowerBank:

1. **Φορτίστε χρησιμοποιώντας το περιλαμβανόμενο καλώδιο.** Συνδέστε το άκρο USB-C του περιλαμβανόμενου καλωδίου σε οποιαδήποτε θύρα USB-C1/C2 του PowerBank. Συνδέστε το άλλο άκρο σε πηγή τροφοδοσίας USB, όπως φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

Φόρτιση των Συσκευών σας:

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να φορτίσετε τις συσκευές σας:

2. Θύρα USB-C1/C2

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB μεταξύ της θύρας USB-C1/C2 του PowerBank και της συσκευής σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

3. Ασύρματη Φόρτιση

Τοποθετήστε μια συσκευή συμβατή με MagSafe στο κέντρο του PowerBank. Θα ευθυγραμμιστεί και θα συνδεθεί αυτόματα χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους μαγνήτες. Για φόρτιση Galaxy, Apple

Watch ή AirPods, ευθυγραμμίστε τα με το αντίστοιχο εικονίδιο στο PowerBank· η μαγνητική σύνδεση θα τα ασφαλίσει στη θέση τους αυτόματα. Ένας δείκτης φόρτισης θα εμφανιστεί στη συσκευή σας. Ένα πράσινο σύμβολο ασύρματης φόρτισης θα εμφανιστεί στην οθόνη του PowerBank. Όταν η γρήγορη φόρτιση είναι ενεργή, θα εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο αστραπής.

Έλεγχος Επίπεδου Μπαταρίας του PowerBank:

Το PowerBank διαθέτει ένδειξη μπαταρίας LCD που δείχνει το επίπεδο φόρτισης. Ένα αναβοσβήσιμο ποσοστό δείχνει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη. Μόλις φτάσει το 100%, το PowerBank είναι πλήρως φορτισμένο.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ελέγξετε το υπόλοιπο ποσοστό μπαταρίας στην οθόνη. Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα όταν δεν φορτίζεται καμία συσκευή.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση ασύρματων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτή είναι φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη φόρτιση και να την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινο λάθος, κακή χρήση προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμό.

Το προϊόν αυτό υπόκειται στην Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλείστε να το παραδώσετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών Οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιοτήτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A) Magnetisk trådløs oplader (Kompatibel med Galaxy & Apple Watch, AirPods)
- B) USB-C1 input/output port
- C) Tænd/sluk-knap
- D) USB-C2 input/output port
- E) Digital batteriindikator

Specifikationer:

- Kapacitet: 20000mAh (77Wh)
- Nominel kapacitet: 12000mAh
- Batteri: Li-Polymer
- Input C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Output C1/C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A (PD 30W Max)
- Trådløs output: 5W/7.5W/10W/15W Max
- Trådløs output AirPods: 2.5W Max
- Trådløs output Watch: 2.5W Max
- Produktdimensioner: 105.9 x 68.4 x 25.5 mm
- Farve: Grå
- Materiale: Aluminiumlegering
- Vægt: 330 g

Pakkeindhold:

- 30W PD 20000mAh Aluminum PowerBank PB14 MagSafe Compatible
- 30 cm USB-C til USB-C opladerkabel
- Brugermanual

Brugsanvisning:**Opladning af PowerBank:**

1. **Genoplad med det medfølgende kabel.** Tilslut USB-C-enden af det medfølgende kabel til en af USB-C1/C2-portene på PowerBanken. Tilslut den anden ende til en USB-strømkilde, såsom en vægoplader eller biloplader. Opladningen starter automatisk.

Opladning af dine enheder:**Vælg en af følgende metoder til at oplade dine enheder:****2. USB-C1/C2 port**

Tilslut et kompatibelt USB-kabel mellem PowerBank USB-C1/C2 og din enhed. Opladningen starter automatisk.

3. Trådløs opladning

Placer en MagSafe-kompatibel enhed i midten af PowerBanken. Den vil automatisk justere og fastgøre sig ved hjælp af de indbyggede magneter. For at oplade en Galaxy, Apple Watch eller AirPods, juster

dem med det tilsvarende ikon på PowerBanken; den magnetiske forbindelse klikker automatisk på plads. En opladningsindikator vises på din enhed. Et grønt trådløst symbol vises på PowerBank-displayet. Når hurtigopladning er aktiv, vises et grønt lynsymbol.

Kontrol af batteriniveauet på PowerBanken:

PowerBanken har en LCD-batteriindikator, der viser opladningsniveauet. En blinkende procent viser, at opladning er i gang. Når den når 100%, er PowerBanken fuldt opladet.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere den resterende batteriprocent på skærmen. Skærmen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder, når der ikke oplades nogen enhed.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE adskilles, brændes eller udsættes for vand, uanset om det er i brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.
- MÅ IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan udgøre risiko for personskade eller skade.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er normal driftstilstand og ikke årsag til bekymring. Hvis du bemærker usædvanligt høj temperatur, anbefales det at afbryde opladningen og lade enheden køle af, før den bruges igen.
- Hold produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Dette produkt er ikke beregnet til brug som legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader som følge af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lyn, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftninger af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå skade på dit udstyr eller personskade.

Dette produkt er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid skal det afleveres på et passende indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette produkt overholder kravene i gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til relevante regler.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

I tilfælde af problemer eller usikkerhed kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

EN - The warranty does not cover mechanical damage.

CZ - Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.

SK - Záruka sa nevztahuje na mechanické poškodenie.

DE - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab.

HU - A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.

PL - Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych

GR - Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές ζημιές.

DK - Garantien dækker ikke mekaniske skader.

www.mobileorigin.com

